

はしご(踏みさん交換式)

# リペアラダー

RXシリーズ

ver.3.0

- ・差し込み式の踏みさんは1本単位での交換が可能



ラダーブラケットにて垂直で取付が可能



滑り止め性能に優れた端具



踏みさん取付け部のナットをスパナやボックスレンチ等で緩める。（踏みさん両端部）



踏みさん取付け部のボルト・ナットを取り外す。（踏みさん両端部）




交換したい踏みさんのみ取り外せる。



踏みさんを抜き取る。  
（プレート部は斜めにして抜き取る。）



## ・仕様



材質

アルミニウム合金

品番	全長(mm) L	はしご外寸(mm) W <sup>1</sup>	端具外寸(mm) W <sup>2</sup>	支柱厚み(mm) D <sup>1</sup>	端具厚み(mm) D <sup>2</sup>	踏みさん数 (本)	重量 (kg)	許容積載荷重 (kN)
RX60S	5,940	403	454	77	138	18	14.1	1.47
RX50S	4,950					15	12.0	
RX40S	3,960					12	9.5	
RX30S	2,970					9	7.3	

**アリンコ株式会社** 建設機材事業部

<https://www.alinco.co.jp/>

札幌支店 TEL: 011-222-8810  
仙台支店 TEL: 022-221-8210  
東京支店 TEL: 03-3278-5870  
名古屋支店 TEL: 052-232-2103

E-mail: [k-sapporo@alinco.co.jp](mailto:k-sapporo@alinco.co.jp)  
E-mail: [k-sendai@alinco.co.jp](mailto:k-sendai@alinco.co.jp)  
E-mail: [k-tokyo@alinco.co.jp](mailto:k-tokyo@alinco.co.jp)  
E-mail: [k-nagoya@alinco.co.jp](mailto:k-nagoya@alinco.co.jp)

大阪支店 TEL: 06-7636-2310  
広島支店 TEL: 082-506-4550  
福岡支店 TEL: 092-652-3388

E-mail: [k-osaka@alinco.co.jp](mailto:k-osaka@alinco.co.jp)  
E-mail: [k-hiroshima@alinco.co.jp](mailto:k-hiroshima@alinco.co.jp)  
E-mail: [k-fukuoka@alinco.co.jp](mailto:k-fukuoka@alinco.co.jp)

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。